



Hogares inteligentes, confortables y seguros



MANUAL DE USUARIO

# CREA TU CUENTA

Únicamente necesitas tu teléfono y conexión a Internet

1

## Descarga la App Hausmaster

Escanea el QR o haz clic sobre él para descargarte la App.



2

## Crea tu cuenta



Elige la opción “Soy Usuario de Hausmaster” y crea una cuenta introduciendo tu nombre y tu dirección de correo electrónico.



3

### Crea tu contraseña

Recibirás un email en la dirección que has indicado para que crees tu contraseña.



4


## Asocia la App a las instalaciones de tu propia vivienda

Activa el wifi de tu móvil o tablet para conectarte al router de tu vivienda.

**Una vez esté conectado:**

**1. Haz click en instalar un nuevo hogar conectado.**

**2. Crea un nombre para tu casa.** En el campo "Identificador" introduce los últimos 6 dígitos que aparecen en el dispositivo HM Core colocado en el cuadro eléctrico de tu vivienda.




Aquí podrás ver dónde localizar el código requerido.:




4

**3. Geolocaliza tu vivienda.** Al darle a continuar, te pedirá validación de la geolocalización de tu vivienda para que esté activa mientras utilices la aplicación. Esto te permitirá tener fecha y hora siempre actualizadas automáticamente y que las rutinas se desactiven en el momento adecuado (Ej: amanecer, anochecer...) Una vez geolocalizada, presiona el botón frontal del HM Core del cuadro eléctrico unos segundos para emparejarlo.



**4. Finaliza el proceso.** Una vez emparejada tu aplicación con el dispositivo HM Core del cuadro eléctrico, podrás ver todos los dispositivos de la vivienda que ya están configurados.

Ahora ya puedes eliminar el acceso al instalador. Para ello acude a la pestaña MIEMBROS y elimina su acceso.




**Enhorabuena! ya tienes la gestión y el control de tu vivienda en tu móvil o tablet!**

5

## ¿Cómo puedes dar acceso al resto de la familia o a las personas que te interese? **Invitar miembros.**

Desde el menú de la parte superior izquierda, localiza la vivienda en “Mis domicilios”, clicas y verás la opción Miembros. Para invitar un miembro introduce su correo electrónico. Una vez realizado este paso el nuevo miembro recibirá en su correo electrónico tu invitación y podrá crearse una nueva cuenta con acceso a tu vivienda.



# CÓMO UTILIZAR LA APLICACIÓN


1

## Control de los equipos

Puedes controlar tus equipos desde la pantalla de inicio o a través de las fotos de cada estancia.

### Control desde la pantalla de inicio:

1. Pulsar en una familia de equipos (por ejemplo, Persianas).
2. En la lista, podrás visualizar el estado y modificarlo. Pulsa en un equipo para acceder a la pantalla de control.
3. En esta pantalla, controla y gestiona tu equipo. Para añadirlo a favoritos, pulsa en la estrella. Así, lo encontrarás más fácilmente en la lista y en la pantalla de inicio.



## Control mediante fotos: Cómo crear la foto.

1. Pulsa en el menú de arriba a la izquierda para ir a ajustes, selecciona tu domicilio y ve a Fotos.
2. Pulsa en Fotos, seguidamente pulsa Añadir una foto.
3. Haz una foto o elige una de tu galería y accede a los parámetros de la foto.
4. Gestionar las teclas te permite añadir, mover y eliminar las teclas de control en la foto.
5. La "Apariencia de las teclas" permite cambiar el tamaño y la transparencia de las teclas que se colocan en la foto.
6. Pulsa en Añadir para registrar tu foto.



## Para controlar tus equipos a través de las fotos:

1. Ve a la pestaña Fotos.
2. Pulsa en uno de los iconos y controla el equipo correspondiente.




## 2



## Creación de rutinas

Una rutina te permite activar manualmente o automáticamente varios equipos al mismo tiempo.

1. Ve a la pestaña Rutinas y pulsa el botón +
2. Selecciona el modo de activación de tu rutina.




3. Sigue las instrucciones paso a paso y configura tu rutina.
4. Pulsa Validar para guardar.



3

### Modificar, eliminar o suspender una rutina


- Para modificar una rutina, pulsa en la lista y cambia los distintos parámetros. Pulsa < (volver) para validar.
- Para eliminar una rutina, pulsa en la lista y luego en el botón Eliminar.
- Para suspender un momento, pulsa en los 3 puntos de la derecha de ese momento y pulsa Suspender. El momento no se activará hasta que decidas reactivarlo siguiendo los mismos pasos.
- Puedes también suspender por completo la programación pulsando el botón de pausa. A continuación, tienes la opción de fijar una fecha para la reanudación de la programación



4


### Acceso remoto al instalador para soporte técnico

Si necesitas ayuda, puedes invitar a un instalador o soporte técnico introduciendo su correo electrónico. Esto le permitirá acceder a tu instalación y ayudarte en caso de incidencia. No olvides retirar el acceso una vez solucionado el problema.



## Activación de notificaciones

Seleccionamos en la pestaña superior izquierda, dentro de “mis domicilios” la vivienda correspondiente y en la siguiente pantalla clicamos en notificaciones. Podremos activar los avisos de las alarmas técnicas e intrusión (si en tu vivienda están ya instaladas).



Nota: Esta opción ha de ser activada de forma individual en cada móvil de aquellos usuarios que quieran recibir las notificaciones.



[www.hausmaster.com](http://www.hausmaster.com)